

# NOTUBES SYSTEM

---

## NACHFÜLLEN DER DICHTFLÜSSIGKEIT

---

Benötigtes Material:

NoTubes Dichtmittel

NoTubes Befüllset

Standpumpe oder Handpumpe

Schritt 1

Lassen Sie die Luft aus dem Pneu und entfernen Sie das innere Ventil mit dem NoTubes Ventilschlüssel.

Schritt 2

Rad so drehen, dass das Ventil auf der 8-Uhr Position steht. Befüllspritze mit 60ml Dichtflüssigkeit (vorab gut schütteln) füllen und auf das Ventil schrauben. Dichtmittel in den Pneu spritzen, Spritze abnehmen.



Schritt 3

Aufpumpen. So einfach ist das Befüllen des bereits montierten Systems. Sie benötigen nur 5 Minuten und haben für 3 Monate keinen Plattfuss mehr!